

愛用說明書

在使用之前，務請熟讀此「愛用說明書」

並請妥善保存

NYC-P27

NYH-P27

NYF-27

目錄



各部名稱及作用	1
正確的用法	2~6
（稀飯鍋的使用順序	4~5）
請確實遵守下列各項	7~8
請注意	9
收藏方法	10
秘訣項目	10
各部的操作方法	11
規 格	11
維護保養法	12
請人修理以前	13
服務卡	14

台灣總代理：**台象股份有限公司**

地 址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電 話：（02）2 5 0 6 - 9 0 0 9

各部名稱及作用



● 如是NYH-P27時




正確的用法

1 正確地量米

所附的計量杯平滿一杯約0.18公升。


(約1合)



2 洗米後放入鍋內

①用別的容器洗米。

②拿出內鍋，把洗好的米放入鍋內。



3 加水


以水位刻度做參考，按您所好斟酌水量。

例如

如米量是所附計量杯的9杯之量，把洗好的米放入後加水加到杯數刻度為「9」的位置。

請注意

- 如用0.2公升(200ml)的計量杯量米，水位刻度要按「ℓ」刻度放。
- 水位刻度是按標準米而定的，因此如果是新米就放少些，舊米就放多些水。



正確的使用法

4 將鍋放入本體內

- ①將鍋外側(尤其是底部)的水份,米粒等雜物擦乾淨。
- ②認明加熱板上沒有雜物,再將鍋放入,稍左右旋轉即能放好。



5 將外蓋蓋緊

- ①確認已裝上內蓋。
- ②按下把手,使外蓋確實鎖緊。

6 按下炊飯開關

將電源插頭插入插座,再按下炊飯開關。(保溫燈熄滅,炊飯燈點亮。)

- 要按炊飯開關時才可將電源插頭插進插座。如太早插進去,電鍋成保溫狀態,使米軟化,不僅煮出來的飯不好吃,還浪費電力。

7 炊飯

飯煮好後自動成保溫狀態。(炊飯燈熄滅,保溫燈點亮。)

圖大約所需炊飯時間

米 種	0.9ℓ (5杯)	1.5ℓ (8½杯)	1.8ℓ (10杯)	2.0ℓ (11杯)	2.4ℓ (13½杯)	2.7ℓ (15杯)
炊飯時間(約)	21分	25分	28分	29分	32分	35分

※表內的時間隨氣溫,水溫,電壓等稍有差異。

正確的用法

8 將飯翻鬆

無論要立刻吃飯或者是要繼續保溫，爲了要使飯變得更好吃，一定要徹底翻鬆。

請注意

- 在打開外蓋的狀態下移動本体時，請注意不可讓外蓋蓋下，以免碰上您的手。




9 保溫

在吃飯中也請通電。
飯的表面請弄平。

請注意


- 將電流關閉以後再重新進行保溫或在保溫中的飯上再放上冷飯時容易引起氣味。
- 保溫超過十二小時以上時容易引起變黃或發生氣味。

保溫要在
十二小時
以內……



10 停止保溫時

握住電源插頭拔出。



請確實遵守下列各項

1 本製品只可用在炊飯，保溫。

- 如用在煮開水，煮稀飯，煮湯，做菜或蒸毛巾時，容易引起鍋的腐蝕或發生氣味。



2 請使用經過正式配線的電源插座 (NYF…交流110伏特, NYH…交流220伏特, NYC…交流120伏特)。


在不用時一定要將插頭自插座拔下來。

- 如使用延長線，容易引起事故。



3 電源線不可在極端折彎的狀態下或受到損傷時使用。

- 如仍舊繼續使用，容易引起事故。




4 如電源線或插頭異常發熱時，請立刻停止使用，逕向販賣店查詢。

- 可認為電源線，插頭，或插座的故障。



5 鍋子和本体之間不可放水。也不可整個侵入水中洗，或在濕台上使用。


- 容易引起故障或觸電。



請確實遵守下列各項

6 不可在空鍋的狀態或沒有內蓋或沒有放內鍋的狀態下通電。

- 容易引起溫度保險線燒斷或故障發生。



7 本電鍋如落在地上或受到強力的衝擊時，有發生故障的可能，請先送販賣店檢查後才可使用。



8 如開關跳得太早不能煮飯時，不可勉強壓住炊飯開關。

- 這樣會引起溫度保險絲的燒斷或產生許多鍋巴。
- 此時請參照「請人修理以前」一項。




9 在炊飯中用布巾蓋在外蓋上。

- 有被蒸汽燙傷及外蓋塑膠因熱變形的危險。

安裝接地線的方法

1 將接地線接在本體的接頭 **2** 本機已附有接地線請自行接至大樓之共同接地端避免發生漏電




注意

- 接地線時、一定要切斷電源。
- 禁止將地線接在煤氣管或自來水管、以免觸電。

請 注 意

- 1** 不可在塑膠布或柔軟的桌布上，受到陽光直射之處，或火爐附近使用。

- 有時會因熱變形，變色，或受到損傷。



- 2** 放醋的飯不可進行炊飯或保溫。紅豆飯或混上菜肴的飯也盡可能不用此電鍋做。

- 容易引起鍋的腐蝕或飯的腐壞，而產生氣味。



- 3** 鍋子進行了氟加工，因此不可在鍋內洗米或洗碗筷。

- 會使氟加工面受損傷，引起剝落或腐蝕。



在使用中，氟加工面有時會發生顏色的不一致，這是受水份或水蒸汽的作用而引起的，對煮飯完全沒有影響。發生變形，氟加工面受損傷引起腐蝕時，請就近向象印製品販賣店購買新內鍋。



收藏方法

- 確認製品是否清潔而乾燥。
- 套上塑膠袋放入箱中，不可放在高溫潮濕的地方收藏。

秘訣項目

〔爲了要煮得好吃〕

〈米的洗法〉

多放水以防米糠味被米吸收，迅速將米糠、雜物洗掉，洗到水不混濁爲止。




〈浸在水中〉

米內吸收的水份不均勻，煮成的飯就不好吃。爲了要煮成香撲撲的飯，洗米後加好水，夏季約浸30分鐘，冬季約浸2小時後再行炊飯即可。

〈水量的加減〉

米有軟質米和硬質米，因此買時要問清楚，硬質米要稍多放水。



夏季約浸
30分鐘，
冬季約浸
2小時。

〈關於黃褐色的鍋巴(焦化反應)〉

本製品在飯的底部會有黃褐色的薄鍋巴。這是因爲要煮出香撲撲的飯的緣故。

※煮胚芽米或混菜肴的飯時，較精白米容易產生鍋巴。

〈關於氣味〉


米要充分洗清潔。

不迅速洗時會附上米糠味。

在夏季水溫高時，長時間把米浸在水中就會發出氣味。

不可把外蓋開着，以免使飯的溫度下降而發出氣味，而且也浪費電力，添好飯後，請立刻蓋好外蓋。

鍋的邊緣附上飯粒時，一定要消除。因爲有飯粒時會發生空隙，使溫度下降，發出氣味。



——發出氣味時——

經常保持清潔，是最好的防止氣味法，但如發出氣味時，請參照維護保養法，將外蓋的內側及內蓋等再好好弄乾淨。

各部的操作方法

內蓋的拆卸，裝配方法

● 拆卸法


將手指插入外蓋和內蓋之間一拉。

● 裝配法

內蓋有文字的面向自己，將內蓋插入軸中。

(您買的時候內蓋已經是裝好的。)

拆卸



裝配



露盤的拆卸，裝配方法



露盤內的露水如不排清，容易發出氣味，因此炊飯後一定要排清。

● 拆卸法

握住露盤側面拉出。

● 裝配法

握住露盤側面推入。



規 格

品 名	象印炊飯電子鍋		
型 號	NYF- 27	NYH-P27	NYC-P27
炊 飯 容 量	0.9~2.7公升		
額 定 值	110伏特 930瓦特 60Hz	220伏時 930瓦特	120伏時 930瓦特
保 溫 電 力	83瓦特		
保 溫 耗 電 量	55瓦特小時		
炊 飯 方 式	直接加熱式		
電 源 線	長度1.5公尺		長度0.9公尺
外形尺寸(公分)	寬約39×長約33×高約33		
重 量	約5.3公斤		
附 屬 品	飯匙，計量杯…各1件		

※保溫電力係每小時之值，在室溫20℃，最大炊飯容量時之值。

維護保養法 將插頭自插座拔下後才可開始進行。

名 稱	方 法	請 注 意
鍋、內鍋、內蓋、露盤、飯匙 	浸在水或熱水中，用海綿體清洗。 洗好後擦乾水分。	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用塩分後不充分清洗鍋會發生腐蝕。 ● 內蓋不可發生變形。中央襯墊不可卸下。
外蓋的內側、本體的內側 	用布沾熱水擠乾後將污垢擦乾淨	<ul style="list-style-type: none"> ● 外蓋全周的襯墊是保持氣密性的重要部份，要經常保持乾淨。
外蓋的外面（包括把手）本體的外側 	用柔軟的布沾上廚房用清洗劑的稀釋液，擠乾後將污垢擦乾淨。	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用清洗劑後，不可使清洗劑殘留在表面，要擦乾淨。
電源線、插頭 	用柔軟的布擦。	<ul style="list-style-type: none"> ● 插頭附上灰塵或水分而使用時，有時會發生異常。
加熱板、磁性熱電偶 	用布沾熱水擠乾後將污垢擦乾淨。	<ul style="list-style-type: none"> ● 加熱板和磁性熱電偶之間如有生米或雜物，會發生炊飯不良的情形，請用竹片或筷子將它清除。

- 不可使用稀釋劑，苯，化學抹布，磨粉，塑膠刷，金屬刷。
- 不可使用廚房用以外的清洗劑或漂白劑。

請人修理以前

請熟讀本說明書以後，按下表採取措施。
如下屬於下列情形，請就近找象印製品販賣店

現 象	檢 查 項 目	檢 查 事 項
<ul style="list-style-type: none"> ●不能煮 ●煮不熟(有心) ●飯太硬 	檢 查 1 8 項	1 有否插入電源，按下炊飯開關？
		2 米的計量是否正確？
		3 水量是否正確？
		4 飯有否翻鬆？
		5 磁性熱電偶或加熱板有無附上雜物？
		6 鍋的內側(或外側)的底部有無鍋巴或附上雜物？
<ul style="list-style-type: none"> ●飯太軟 ●煮不勻 	檢 查 2 8 項	7 是否用專用的鍋？
		8 鍋或內蓋有無變形？ 變形時要更換(請買新的。)
<ul style="list-style-type: none"> ●飯燒焦飯底部成淡黃褐色是正常 	檢 查 5 6 項	9 是否水極端多？
		10 內蓋，外蓋，是否裝設得正確？
		11 內蓋或鍋的邊有無附上雜物？
<ul style="list-style-type: none"> ●噴出水分 	檢 查 7 11 項	12 是否保溫12小時以上？
		13 是否將飯匙放在鍋內而保溫， 或將冷飯重行加熱？
<ul style="list-style-type: none"> ●發出氣味 ●變黃 ●無黏性 ●露水多 	檢 查 11 18 項	14 是否添加飯或將精白米飯以外的東西保溫？
		15 洗米是否徹底？
		16 在保溫中拔下電源插頭？
		17 飯量是否太少？
		18 鍋，內蓋，外蓋是否維持清潔？

象印暢銷家電 售後服務卡

原裝進口・滿意售後服務

■此卡請妥為保管，如有服務事項請出示此卡，即可獲滿意的服務。

注意事項

1、免費服務期限：自購買日起一年內有效但屬人為的使用不當或摔碰跌落及天災地變等，而引起的故障損壞，不在免費服務範圍之內。 2、適用範圍：本服務卡僅適用於本公司經銷商售出商品為限，如遺失不再補發。 3、需用郵寄或托運方式寄來修理時，其郵資概由購買者自理。 4、服務及收費：在免費服務期滿後或在免費服務範圍之外的修理，本公司將依成本酌收零件費用。 5、本服務卡需由經銷商填妥型號及購買日期，並加蓋經銷商之印章，方始有效。 6、使用本產品時，請詳閱說明書，並請妥善使用本產品。 7、銘謝惠顧。	型 號：
	經 銷 商：
	購買日期：購買地點：
	經銷商戳記

台灣總代理：台象股份有限公司

維修服務電話：台北(02)2506-9009、2297-0462 台中(04)2314-3611

高雄(07)215-2288

消費者服務專線：0800-221-222

象印服務專櫃：

北區 新光三越站前(10F)
太平洋崇光(8F)
遠東寶慶(7F)
中壢SOGO(7F)
新竹新光(7F)
遠東花蓮(7F)

中區 新光三越台中(8F)
太平洋豐原(7F)

南區 嘉義遠東(5F)
新光三越台南中山(10F)
高雄SOGO(10F)
大統和平(9F)

新光三越南西(7F)
太平洋雙和(5F)
遠東板橋(10F)
遠東桃園(7F)
新竹SOGO(9F)

廣三SOGO(10F)

台南遠東(6F)
高雄大遠百(10F)
大立伊勢丹(9F)
太平洋屏東(6F)

新光三越信義2館(6F)
大葉高島屋(12F)
遠東中壢(6F)
統領桃園(8F)
宜蘭友愛(6F)

中友百貨(B1)

新光三越台南西門(B1F)
新光三越高雄(10F)
漢神百貨(6F)

